



# Montageanleitung Sitzbank

## Schritt 1



Die Sitzbank auf dem Kastenrahmen positionieren und evtl. mit einem Gewicht sichern.

## Schritt 2



Die Alu-Winkel 40x20 (1x links / 1x rechts) werden auf dem Kastenrahmen montiert und mit je zwei Linsenkopfschrauben  $\text{\O}4,8 \times 16$  verschraubt. Die erforderlichen Bohrungen müssen mit einem  $\text{\O}3,5$  Bohrer vorgebohrt werden.